

Dräger X-plore® 4300 Einfiler Halbmasken



ST-2765-2005

Einsatz vorbereiten und Filter anbringen – wahlweise Dräger Rd40 oder Dräger Rd90 Filter



ST-8179-2006

1 Anbringen des Dräger X-plore Filters mit Rd40-Gewinde (Standard-Anschluss nach EN 148-1).



ST-8166-2006

ST-8173-2006

2 Einsetzen des Dräger X-plore Filters mit Rd90-Gewinde (Dräger-spezifischer Anschluss).

Maske anlegen



ST-8181-2006

3 Bebänderung über den Kopf zum Nacken ziehen.



ST-8201-2006

4 Maskenkörper über Mund und Nase setzen und Kopfspinne anlegen.



ST-8209-2006

5 Bebänderung gleichmäßig festziehen, bis die Halbmaske bequem und fest anliegt. Ggf. nachjustieren.

Dichtprüfung: Vor jedem Einsatz!



ST-8214-2006

6 Filter mit der Hand dichthalten und einatmen, bis Unterdruck entsteht. Luft kurzzeitig anhalten. Der Unterdruck muss bestehen bleiben, sonst: Bänder nachziehen oder andere Größe verwenden.



ST-8223-2006

7 Einsatzbereit.

Warnung: Bärte können den erforderlichen dichten Sitz der Halbmaske beeinträchtigen und Leckagen verursachen – Vergiftungsgefahr! Einsatz nur mit dichter Halbmaske und eingebauten Atemfiltern antreten. Dieses Poster ersetzt nicht das Lesen und Verstehen der Gebrauchsanweisung der eingesetzten Maske und der eingesetzten Filter. Beide Gebrauchsanweisungen müssen vor dem Gebrauch von Maske und Filter genau gelesen und verstanden werden! Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kann zu Krankheit oder Tod führen! Bei Rückfragen bitte Ihren Sicherheitsbeauftragten oder Ihre zuständige Dräger-Organisation unter +49 451 882-0 ansprechen.