

Please fill out the form directly // Bitte direkt im Formular ausfüllen

Acrobat JavaScript has to be activated / Acrobat JavaScript muss aktiviert sein

(Edit - Preferences - JavaScript / Bearbeiten - Voreinstellungen - JavaScript)

OrderForm / Bestellformular:

Interlock 7500 (3716814)_02

Dräger

Customer / Kunde:

Quantity / Menge:

Country specific settings / Länderspez. Eigenschaften

Target country / Zielland:

Display language / Anzeigesprache

- | | | | |
|--|----------------|--|---------------------------|
| ☐ English | Englisch | ☐ Portuguese | Portugiesisch |
| ☒ German | Deutsch | ☐ Portuguese (Brasil) | Portugiesisch (Brasilien) |
| ☐ French | Französisch | ☐ Czech | Tschechien |
| ☐ Spanish | Spanisch | ☐ Polish | Polnisch |
| ☐ Swedish | Schwedisch | ☐ Italian | Italienisch |
| ☐ Finish | Finnisch | ☐ Turkish | Türkisch |
| ☐ Norwegian | Norwegisch | ☐ Greek | Griechisch |
| ☐ Dutch | Niederländisch | ☐ Spanish | Spanisch |
| ☐ Danish | Dänisch | ☐ Spanish (US) | Spanisch (US) |
| ☐ Lithuanian | Lettisch | ☐ Russian | Russisch |
| ☐ Croatian | Kroatisch | ☐ Estonian | Estnisch |
| ☐ Serbian | Serbisch | ☐ Romanian | Rumänisch |
| ☐ Turkish | Türkisch | ☐ Slovenian | Slovenisch |

Control Box

- ☒ Standard ☐ DVI (LIN/CAN)

Software

- ☒ Standard Approval ☐ UTAC Approval ☐ CARLSBERG ☐ BERTSCHI ☐ UKRAINE

Curly cord / Wendelleitung

- ☒ Curly cord (1m+0,5m) Wendelleitung (1m+0,5m) ☐ Curly cord (5,5m+0,5m) Wendelleitung (5,5m+0,5m)

Handset holder / Handteil-Halterung

- ☐ IL 7000/5000 Holder Handset /
IL 7000/5000 Halter Handteil ☒ IL 7000/5000 HS Holder V /
IL 7000/5000 HS Halter V ☐ No holder /
Keinen Halter



Please fill out the form directly // Bitte direkt im Formular ausfüllen

Acrobat JavaScript has to be activated / Acrobat JavaScript muss aktiviert sein

(Edit - Preferences - JavaScript / Bearbeiten - Voreinstellungen - JavaScript)

OrderForm / Bestellformular:

Interlock 7500 (3716814)_02



Accessories assembled

☐	Cable: Lights	Kabel: Licht	PIN 2
☐	Cable: Horn	Kabel: Hupe	PIN 3
☐	No further cable	Kein weiteres Kabel	
☐	Cable: New breath test	Kabel: Neuer Atemtest	PIN 14
☒	Cable: Wake up (+))	Kabel: Aufwecken (+)	PIN 15
☐	Cable: Engine monitoring (D+)	Kabel: Starterkennung (D+)	PIN 16
☐	Cable: New breath test Cable: Wake up (+)	Kabel: Neuer Atemtest Kabel: Aufwecken (+)	PIN 14 + PIN 15
☐	Cable: New breath test Cable: Engine monitoring (D+)	Kabel: Neuer Atemtest Kabel: Starterkennung (D+)	PIN 14 + PIN 16
☐	Cable: Wake up (+) Cable: Engine monitoring (D+)	Kabel: Aufwecken (+) Kabel: Starterkennung (D+)	PIN 15 +PIN 16
☐	Cable: New breath test Cable: Wake up (+) Cable: Engine monitoring (D+)	Kabel: Neuer Atemtest Kabel: Aufwecken (+) Kabel: Starterkennung (D+)	PIN 14 + PIN 15 + PIN 16

Parameter: If you don't see any selected parameter below please click again on the selected box above.

Date:

Sign:
